

Corsa B Fehlercodes

Fehlercode Fehlerbeschreibung / Bauteil

12	Einleitung Diagnose
13	Lambda-Sonde - kein Spannungswechsel
14	Temperaturfühler Kühlmittel - Spannung zu niedrig
15	Temperaturfühler Kühlmittel - Spannung zu hoch
16	Klopfsensor
17	Einspritzventile
18	Klopfregelsystem
19	Induktiver Impulsgeber - Drehzahlsignal falsch
21	Drosselklappen-Poti - Spannung zu hoch
22	Drosselklappen-Poti - Spannung zu niedrig
23	Klopfsteuergerät
24	Wegstreckenfrequenzgeber - kein Impuls
25	Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26	Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27	Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28	Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29	Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
31	Drehzahlsensor - kein Signal
32	Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
33	Druckfühler Saugrohr (AGR-Unterdruckschaltventil) - Spannung zu hoch
34	Druckfühler Saugrohr (AGR-Unterdruckschaltventil) - Spannung zu niedrig
35	Leerlaufschrittmotor (Leerlaufregelventil) - Schrittzahl falsch
37	Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38	Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39	Lambdasonde - Spannung zu hoch
41	EST-B-Leitung (2/3) (Geschwindigkeitssensor) - Spannung zu hoch
42	EST-B-Leitung (1/4) (Geschwindigkeitssensor) - Spannung zu hoch
42	Keine elektronische Zündverstellung
43	Abgasrückführsystem
44	Lambda-Sonde - Abgas mager
45	Lambda-Sonde - Abgas fett
46	Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47	Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
47	Abgasrückführventil
48	Versorgungsspannung - niedrig
49	Versorgungsspannung - hoch
51	Programmspeicher - defekt
52	Relais Sekundärlufteinblasung - Spannung zu niedrig
53	Relais Sekundärlufteinblasung - Spannung zu hoch
55	Steuergerät
56	Magnetventil Sekundärlufteinblasung - Spannung zu niedrig
57	Magnetventil Sekundärlufteinblasung - Spannung zu hoch
61	Tankentlüftungsventil - Spannung zu niedrig
62	Tankentlüftungsventil - Spannung zu hoch
63	EST-B-Leitung (2/3) - Spannung zu niedrig
64	EST-B-Leitung (1/4) - Spannung zu niedrig
67	Drosselklappenschalter
68	Leerlaufschalter - öffnet nicht
69	Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71	Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu hoch
72	Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73	Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74	Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75	Drehmomentkontrolle - Spannung zu niedrig
76	Drehmomentkontrolle - Spannung zu hoch
79	Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81	Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
82	Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
83	Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
84	Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
85	Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
86	Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
87	Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88	Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89	Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91	Lambdasonde - Spannung zu hoch
92	Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93	QUAD-Treiber-Modul